

## Yottacontrol A-1012 Analog IO 模拟量数据采集模块快速上手

Yottacontrol A-1012 模拟量数据采集模块可藉由自身的 USB 或 RS-485 通讯串口完成相关参数设定。



在开始使用前，请准备下列品项完成相关设定作业。

1. 下载及安装 **USB** 驱动软件。

[http://www.yottacontrol.com/download/A5X\\_USB\\_DRIVER.rar](http://www.yottacontrol.com/download/A5X_USB_DRIVER.rar)

2. 下载及安装 YottaUtility 软件。

[http://www.yottacontrol.com/download/YOTTA\\_UTY.rar](http://www.yottacontrol.com/download/YOTTA_UTY.rar)

3. 开启 A-1012 电源，并将 A-1012 背面开关切换至 Init 位置；透过 USB 通讯线或 RS-485 来与电脑连接。

4. 开启 YottaUtility 软件。



5. 点选  重新扫描通讯串口。

6. 点选电脑所抓取的通讯串口。



7. 点选  搜寻 IO 模块。



8. 可由上图完成各项参数设置，于完成时点选「更新」按键。并将 A-1012 模块背面开关切换至 Normal 位置。

9. 完成设置。